

הוראות חיבור למערכת דגם: Polycom Sound Station 2

מרכיבי המערכת :

מערכת SOUND STATION 2 מורכבת מהחלקים הבאים:


1. יחידת טלפון מרכזית - מונחת על שולחן הישיבות.
2. ספק כוח - מונח בפינת החדר בסמוך לשקע החשמל ושקע הטלפון (שלושה רגילה או קו ישיר).

המערכת מסופקת עם הכבלים הבאים:

- כבל מתח סטנדרטי, חיבור לשקע חשמל. 1 יח'
- כבל ארוך המחבר בין היחידה שעל שולחן הישיבות לבין ספק הכוח. 1 יח'
- כבל קצר לטלפון המחבר בין שקע הטלפון לספק הכוח. 1 יח'

הערה ואזהרה חשובה:

יש לחבר את הכבלים אך ורק בהתאם לסדר המתואר באיור להלן!
רק לאחר חיבור כל הכבלים, כמפורט בשלב הבא, יש לחבר את כבל המתח לספק הכוח ולאחר מכן לשקע החשמל בקיר.
אין לחבר את מתח החשמל לפני שכל שאר הכבלים מחוברים, ואין לנתק אף אחד מרכיבי המערכת לפני שנותק מתח החשמל!



(איור חיבור הכבלים לספק הכוח)

חיבור:

- יש להניח את היחידה המרכזית על השולחן, ובמידה ונרכשים שני מיקרופונים חיצוניים, יש לחבר את שני המיקרופונים ליחידה השולחנית בעזרת הכבלים המקוריים שלהם.
- יש להניח את ספק הכוח בפינת החדר (בהתאם למבנה החדר) בסמוך לשקע החשמל והטלפון.
 1. יש לחבר את הכבל הארוך בין ספק הכוח לבין היחידה המרכזית שעל השולחן.
 2. יש לחבר את הכבל הקצר בין שקע הטלפון שבקיר לבין ספק הכוח.
 3. יש לחבר את כבל החשמל בין ספק הכוח לשקע החשמל בקיר.

אנו ממליצים להימנע מטלטול המערכת והעברתה מחדר לחדר.

ניתוק :

יש לוודא כי המכשיר כבוי וכבל מתח החשמל מנותק לפני כל ניתוק של אחד ממרכיבי המערכת ו/או כבליה.

הוראות בטיחות לספק כוח עבור מערכת Sound Station 2

תיאור: ספק כח

דגם: Universal Module עבור מערכת דגם Sound Station 2

- אין להתקין ולהפעיל את הספק במקומות לחים
- יש להתקין את הספק במקום מאוורר.

כל פעולה שלא בהתאם להוראות הנ"ל עלולה לגרום נזק למערכת ו/או ספק הכח ו/או למיקרופונים החיצוניים!

אנו מודים לכם על שרכשתם מערכת Polycom ומאחלים לכם שימוש איכותי ומקצועי!